

1. Управление PTZ камерой может осуществляться с использованием линии RS485 или командами с регистратора, передаваемыми по коаксиальному кабелю. В первом случае необходимо подключить камеру к регистратору по линии RS485. Желто-зеленый провод – земля, желтый – 485A(+), оранжевый – 485B(-). При подаче питания на камеру она выведет на экран свои параметры соединения по линии RS485: адрес, протокол и скорость. В настройках PTZ управления на регистраторе необходимо подстроиться к этим параметрам с учетом номера канала, на который подключена PTZ камера.

2. Дальнейшие действия осуществляются на регистраторе нажатием клавиш мыши. Вызовите главное меню правым кликом и войдите в пункт «Управление PTZ». Меню PTZ управления на регистраторе может делиться несколько страниц, которые переключаются кнопкой «Переключение страниц».

Передвижение по пунктам OSD меню камеры может осуществляться движением колеса мыши, кнопками «ZOOM -» и «ZOOM +». Изменение параметра OSD меню может осуществляться кнопками «Фокус -» и «Фокус +». Подтверждением выбора параметра служит 2 нажатия (не быстрый двойной клик) кнопки «Предустановка» на одной из страниц PTZ меню. Если вы попали в часть меню OSD, которое начинается с настройки объектива LENZ, спуститесь по меню вниз до пункта EXIT и нажмите 2 раза кнопку «Предустановка».

3. Переключить режим камеры можно 2 способами.

3.1. Переключение режима через OSD меню.

Находясь в режиме управления PTZ регистратора, задайте камере 102 пресет. Камера покажет OSD меню. Первый пункт меню – Monitor Out (если меню начинается с другого пункта, спуститесь вниз к пункту EXIT и переключитесь в другую часть OSD меню). В пункте Monitor Out кнопками «Фокус-» и «Фокус+» выберите требуемый режим. Спуститесь по меню до пункта RETURN и 2 раза нажмите кнопку «Предустановка». Для выхода из OSD меню снова вызовите 102 пресет.

3.2. Переключение режима прямым пресетом.

В меню управления PTZ регистратора переключить режим камеры можно выполнением пресета. В таблице, приведенной ниже, присутствуют пресеты переключения режима.

№	Функция	№	Функция
81 (41)	День/Ночь авто	97	Вызов тура 2
82 (42)	Переключить в Ночь	98 (38)	Вызов тура 1
83	Переключить в День	99 (39)	Панорамное сканирование
84	Усилить ИК	Двойной 137	Переключить в AHD
85	Ослабить ИК	Двойной 138	Переключить в TVI
92	A-B сканирование	Двойной 139	Переключить в CVI
94	OSD выкл.	Двойной 140	Переключить в CVBS
95	OSD вкл.	Двойной 115	Переключить в NTSC
96	Вызов тура 3	Двойной 116	Переключить в PAL

Примечание: «Двойной 137» означает, что пресет 137 надо вызывать подряд 2 раза.