

## Спецификация регистратора

Процессор	NT98631
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Видео вход/выход	1*RJ45 / 1*VGA(1920x1080), 1*HDMI 4K(3840x2160)
Сетевой режим	10*4K(3840x2160)@25к/с (воспр. 1 канал) 16*5Мп(2592x1944)@25к/с (воспр. 2 канала) 16*4Мп(2688x1520 / 2560x1440)@25к/с (воспр. 4 канала) 16*3Мп@25к/с (воспр. 4 канала) 16*1080P@25к/с (воспр. 7 каналов) <b>Общий битрейт не более 128Мб/с (исходящий 80Мб/с)</b>
Аудио сжатие	G.711A, G.711U, AAC
Аудио вход/выход	1*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	-
Жесткие диски	1*SATA 3.5" до 10TB
Протокол ONVIF	Onvif S, Onvif T, Onvif G
Детекция движения	+
PTZ управление	по витой паре
Облачный сервис	PXCCTV, IPeye (iOS, Android)
USB интерфейс	2*USB 2.0
Сеть	1*RJ45, 10М/100М/1000М
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE, SNMP
CMS	поддержка Windows 10 / 11
Рабочая температура	-10°C ~ 55°C
Влажность	90% без конденсата
Питание	DC12В±10%, 2А
Размеры	260 x 230 x 43 мм
Вес	0.7 кг (без жесткого диска)

## Комплектация

Регистратор	1
Блок питания	1
Мышь	1
Руководство	1

**Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:**  
ООО «Палладиум» 107553, г. Москва, а/я 13,  
тел.: +7 (495) 775-42-91  
www: esocctv.ru e-mail: info@esocctv.ru

**Изготовитель:**  
Cantonk (guangzhou) Corporation Limited  
Building 2, No.18, Dongming 3rd road, Huangpu District, Guangzhou,  
Guangdong, China

**Импортер:**  
ООО «Инвестконцепция»  
107553, город Москва, Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66

**Сделано в Китае**

### Внимание:

По умолчанию регистратор имеет IP-адрес **192.168.1.88**  
Имя пользователя и пароль - **admin** и **12345**.  
Для изменения сетевых настроек рекомендуем использовать программу **SearchTool**, которую можно скачать с сайта **esocctv.ru**.

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 36 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 5 лет. Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 12 месяцев, на кулер (установлен не на всех моделях) - 12 месяцев.

### Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.  
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу **support@esocctv.ru**

**PROXISCCTV®**  
SECURITY VIDEO SYSTEMS

## Сетевой видеорегистратор на 16 потоков



## PX-NVR-C16-1H1(PX)

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте **eso.com.ru**.

- ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
- ◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
- ◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.

## Внешний вид

- 1. Передняя панель.** Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.



№	Наименование	Функция
1	Индикатор жесткого диска	Горит при работе жесткого диска
2	Индикатор сети	Горит при сетевом соединении
3	Индикатор питания	Горит при включенном питании
4	Порт USB	Для подключения мыши или внешнего жесткого диска

## 2. Задняя панель.



№	Назначение
1	Интернет
2	Аудио выход
3	VGA выход
4	HDMI выход
5	Устройство USB2.0 или мышь
6	Питание 12В
7	Аудио вход

## Установка жесткого диска

Кнопки, интерфейс и оформление предназначены только для справки и могут отличаться от реального устройства.

- Открутите 4 винта снизу корпуса.
- Совместите резьбовые отверстия на жестком диске с отверстиями на нижней крышке корпуса.




- Переверните устройство и привинтите жесткий диск.
- Верните крышку на место и закрепите ее винтами.



Поддержка жестких дисков форм фактора 2,5" и 3,5".

## 3. Локальный вход.

После запуска, щелкните правой кнопкой мыши, появится меню входа. Введите в соответствующие поля имя пользователя и пароль. По умолчанию, имя и пароль - admin и 12345. Учетная запись администратора имеет наивысший приоритет.




## Вход через web интерфейс

Введите IP-адрес регистратора в адресной строке браузера. После успешного подключения, появится поле ввода имени и пароля. Имя и пароль по умолчанию – admin и 12345.



## Подключение с мобильного устройства



- 1. Установка программы мобильного мониторинга**  
В GoogleMarket или RuStore (для Android) или в AppStore (для iOS) найдите приложение «PROXISCCTV», скачайте и установите его.

## 2. Добавление устройства

Запустите приложение, создайте или войдите в аккаунт, нажмите добавить устройство -> добавление по серийному номеру. Можно напрямую сканировать QR-код, чтобы подключить устройство или вручную ввести его серийный номер (справа сверху).

